

AED RICHTIG ANWENDEN

1 1 · Einschalten



2 2 · Brustkorb freimachen und trocknen



3 3 · Elektroden wie abgebildet aufkleben



4 4 · Analyse: Person nicht berühren



5 5 · Schock auslösen und sofort weiterdrücken



WICHTIG

Den Sprachanweisungen des AED folgen.
Reanimation nur für Analyse und Schockabgabe unterbrechen.